memo ring

USB flash memory

取扱説明書

お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品はUSB2.0（Hi-Speed USB）に対応した
指輪型のUSBフラッシュメモリ（2GB）です。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

- **小さなお子様の手の届かないところで保管・使用してください。**
  誤って飲み込むと窒息する恐れがあります。
- **製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。**
  火災・感電・故障の恐れがあります。
- **製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。**
  ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。
- **本製品を接続した状態で大きな力を加えないでください。**
  また、USBポートから取り外す際はまっすぐに引き抜いてください。
  本製品およびコンピュータのUSBが破損する恐れがあります。

♡ 使い方

Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Me
本製品をパソコンのUSBポートに接続してください。
コンピュータ（マイコンピュータ）に「リムーバブルディスク」として認識され、ハードディスクと同じようにデータを保存できます。
取り外す際は、タスクトレイに表示されているアイコン（ハードウェアの取り外しまたは取り出し）をクリックして、画面に従って取り外します。

Mac OS X 10.4 以降
本製品をMacintoshのUSBポートに接続してください。
デスクトップにマウントされます。
取り外す際は、本製品のアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップしてから取り外してください。

その他、本製品の仕様、修理、お問合せについては、当社ウェブサイト **http://www.gung.jp** をご覧ください。

保証規定

ご購入から1年以内に製品が故障した場合、無償修理または交換を受けることができます。次の場合は、上記期間内であっても無償修理または交換を受けることができません。

・使用上の誤り、不当な改造もしくは修理による故障または破損
・火災、地震、落雷、風水害等外部的要因による故障または破損
・ご購入後の運送、移動、落下、衝撃等による故障または破損

修理をご依頼いただく際は、製品とご購入日が確認できる書類（レシートまたは納品書等）を添えて、当社へご送付ください。なお、送料は送付元負担とさせていただきます。

修理の内容により、製品を交換またはフォーマットする場合等がございますが、修理の際、当社は記録されたデータについてバックアップを作成致しません。また、当社は当該データの破損、消去等につき、一切の責任を負いません。

☆ 免責事項

製品の使用・故障に伴う、記録されたデータの消失・破損が発生した場合であっても、当社はその責任を負いません。

当社が法律上お客様に責任を負うべき場合であっても、当社の責任は法律上許される範囲内で、お客様による製品の購入代金相当額をもって上限とさせていただきます。

上記規定はお客様の法的権利を制限するものではありません。

MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
Macintosh、Mac OSは、米国Apple Computer,Inc.の登録商標です。
掲載されているパソコンの機種名等は各社の商標または登録商標です。

Copyright © 2010 ginghami co.,ltd.

gung™

www.gung.jp

ginghami co.,ltd.

152-0032 東京都目黒区平町1-22-10 zephyr301
Tel/Fax 03-3724-3768　info@ginghami.com